



Problembehebung

Problem	Ursache	Behebung
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Es liegt keine Spannung an.	Prüfen Sie, ob in der Hausinstallation eine Sicherung oder FI Schutzschalter ausgelöst hat.
		Prüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt eingesteckt ist.
	Platine defekt	Neue Platine einbauen, bauen Sie von einem funktionierenden Gerät die Platine aus und beim defekten ein, um sicher zu sein, ob es an der Platine liegt.
	Heizung defekt	Neue Heizung einbauen, bauen Sie von einem funktionierenden Gerät die Heizung aus und beim defekten ein, um sicher zu sein, ob es an der Heizung liegt.
Motor dreht nicht	Motor / Heizung ist defekt oder der Anlaufkondensator auf der Platine ist defekt	Neuer Motor einbauen oder die Platine ersetzen. Neue Heizung einbauen
Haartrockner läuft aber nur Kalte Luft	Heizung defekt	Neue Heizung einbauen